



BikeSafe XS und XL

Intelligente Platznutzung

SALES PARTNER OF

KLAUS
multiparking



Der BikeSafe XS für Fahrräder

- Schnelles und sicheres Abstellen des Fahrrades auf dem Parksystem
- Einfache Handhabung
- Für alle Fahrräder geeignet
- Stand stabil und kippsicher

Bedienung

1. BikeSafe XS gemäß Montageanleitung am Parksystem befestigen.
2. Soweit der notwendige Platz vorhanden ist, wird der BikeSafe XS üblicherweise seitlich längs auf der Fahrerseite oder auch in Ausnahmefällen vorne quer (abhängig von der Garagen- und Pkw-Länge) montiert.
3. Der Ständer für das Pedal ist in der Höhe variabel einstellbar, sodass die verschiedensten Fahrrad-Typen abgestellt werden können.
4. Fahrrad mit dem Vorderrad in den BikeSafe einrollen, Pedalarm fixiert sich automatisch und stabilisiert das Fahrrad im Ständer.

Hinweise

Der BikeSafe XS ist für waagrecht und geneigt zu befahrende Plattformen geeignet. Wird der BikeSafe XS demontiert, müssen die Befestigungsbohrungen im Plattformbelag durch dementsprechende Schrauben und Dichtscheiben verschlossen werden.

Ein sicheres Abstellen des Motorrades/Fahrrades ist nur gewährleistet, wenn der Ständer ordnungsgemäß auf dem Parksystem montiert wurde und das Motorrad/Fahrrad sicher im Ständer abgestellt ist (beim Motorrad mit zwei Spanngurten verzurrt).

Der BikeSafe XS ist auf allen Plattformprofilen flexibel einsetzbar:



AluLongLife



EasyWalk



StandardGrip



Der BikeSafe XL für Motorräder

- Schnelles und sicheres Abstellen des Motorrades auf dem Parksystem
- Einfache Handhabung
- Haupt- oder Seitenständer des Motorrades sind nicht notwendig
- Stand stabil und kippsicher
- Reifengrößen 12 – 21 Zoll
- Reifenbreite bis 210 mm

Bedienung


1. BikeSafe und Zurrösen gemäß Montageanleitung am Parksystem befestigen.
2. Motorrad mit dem Vorderrad in den Motorradständer hinein rollen.
3. Motorrad steht nun stabil für die Verzurrung.
4. Die Zurrgurte sind sehr komfortabel (Mechanik zur automatischen Auf- und Abrollung).

Hinweise

Der Motorradständer ist nur für waagrecht befahrbare Plattformen, die senkrecht bewegt werden, geeignet. Wird der Motorradständer demontiert, müssen die Befestigungsbohrungen im Plattformbelag durch dementsprechende Schrauben und Dichtscheiben verschlossen werden.

Es liegt ausschließlich in der Verantwortung des Nutzers, dass das Motorrad/Fahrrad ordnungsgemäß abgestellt und befestigt ist.

Der BikeSafe XL ist auf allen Plattformprofilen flexibel einsetzbar:



AluLongLife



EasyWalk



StandardGrip

